NÁVOD K POUŽITÍ – DĚTSKÁ ODSÁVAČKA HLENŮ HD-8032

Obsah balení:

- dětská odsávačka hlenů HD-8032
- nabíjecí USB kabel
- 2 velikosti silikonových násad (tvarovaná pro děti do 2 let, kuželovitá pro děti starší 2 let)
- **adaptér není součástí balení** – je možno využít USB počítače nebo např. adaptér od mobilního telefonu

Klíčové vlastnosti dětské odsávačky hlenů HD-8032

- kvalitní materiál
- pětistupňový režim ovládaný jedním tlačítkem
- lehký a skladný design
- je bezpečná, rychlá a hygienická
- snadná obsluha stisknutím jednoho tlačítka – možnost používání jednou rukou
- rozměry: 20 x 4 cm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odsávačku vyjměte z originálního balení.
2. Pomocí USB kabelu ji připojte do USB počítače nebo do libovolného adaptéru od běžné elektroniky a nabijte.
3. Po nabití odsávačky nasaďte jeden ze silikonových nástavců odpovídající věkové kategorii dítěte
4. Pomocí tlačítka odsávačku zapněte a regulujte sací výkon (5 úrovní).

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se kontaktu s ústy a zabraňte infekci poté, co je nosní dutina dítěte čistá. Odsávačku pravidelně udržujte a používejte ji pouze čistou.