

Svítilna s paralyzérem HY-X10 - návod k obsluze

Hlavní vypínač paralyzéro na spodní straně mějte vždy vypnutý. Do polohy ON jej přepínejte pouze v případě použití paralyzéro. Vyvarujte se doteku přední části paralyzéro - hrozí nebezpečí úrazu.

Vložení baterií:

Odšroubujte spodní kryt. Vložte 2x baterie 18650 dle obrázku níže. Následně zašroubujte zadní kryt.



Provoz svítilny a paralyzéro:

Stisknutím hlavního vypínače umístěném na spodní straně dojde k rozsvícení zelené kontrolky ve středové části svítilny. Tím poznáte, že je svítilna připravena k provozu.

Tlačítkem B přepínáte módy.

- svícení, silné
- svícení, slabé
- blikání
- paralyzéro/elektrošok z přední části – režim poznáte rozsvícením červené kontrolky.

Pokud svítí červená kontrolka můžete tlačítkem A spustit paralyzéro. Z přední strany začnou vycházet elektrošoky.

Roztažení svítilny docílíte, pokud uvolníte závit v přední části. V tuto dobu mějte z bezpečnostních důvodů vypnutý hlavní vypínač. Svítilna včetně paralyzéro je funkční i po roztažení teleskopické části.

Nabíjení:

Nabíjení provádějte při napětí 220V přiloženým adaptérem. Baterie mějte vloženy vně svítilny. Do otvoru ve střední části svítilny připojte konec adaptéru a vidlici připojte do zástrčky 220V. Svítí-li kontrolka ve středové části zeleně, přístroj je připojen k síti.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí - chraňte před dětmi, výrobek **není** hračka. **Nerozebírejte**, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálením. V případě poruchy se obraťte pouze na odborný servis. Používejte pouze na věci určené. Nepoužívejte v mokřém prostředí.

Lámpa sokkolóval HY-X10 - kezelési útmutató

Mindig kapcsolja ki az alsó sokkoló kapcsolót. Csak a sokkoló használata esetén kapcsolja ON állásba. Ne érintse meg a sokkoló - sérülésveszély.

Helyezze be az elemeket:

Csavarja le az alsó fedelet. Helyezzen be 2x 18650 elemet az alábbiak szerint. Ezután csavarja vissza a fedelet.



Lámpa és sokkoló működése:

Az alul található főkapcsoló megnyomásával a zöld lámpa kigyullad a lámpa közepén. Ez azt jelzi, hogy a lámpa üzemkész.

Az üzemmódváltáshoz nyomja meg a B gombot.

- világítás, erős
- világítás, halvány
- villog
- sokkoló / áramütés az első részén - a vörös lámpa világításával ismerheti fel az üzemmódot.

Ha a piros lámpa világít, akkor nyomja meg az A gombot a sokkoló elindításához. Elektromos sokkokat kezd a készülék kibocsátani.

Bővítheti a lámpát az elülső menet meglazításával. Biztonsági okokból tartsa ekkor a főkapcsolót kikapcsolva. A lámpa, beleértve a sokkoló, még a teleszkópos rész meghosszabbítása után is működőképes.

Töltés:

Töltse 220 V-nál a mellékelt adapterrel. Az elemeket tartsa a lámpában. Dugja az adapter végét a lámpa közepén lévő lyukba, és csatlakoztassa a 220 V-os hálózathoz. Ha a közepén lévő jelzőfény zöld, a készülék csatlakozott a hálózathoz.

Értesítés:

Gyermekektől elzárva tartandó - óvja gyermekektől, a termék nem játék. Ne szerelje szét, fennáll az áramütés és az égési sérülések veszélye. Hiba esetén forduljon szakszervizhez. Csak önvédelemre használja. Ne használja nedves környezetben.