

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Funkce produktu

- Displej věčného kalendáře (2000-2009), čas, datum a týden
- Teploměr: Přechod mezi Celsiovou a Fahrenheitovou teplotou (0°C-50°C, 32°F-122°F)
- Přechod mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým módem
- Alarm akordů/přírodních zvuků
- Funkce zdřímnutí
- Funkce odpočítávání (načasování od 00:00:00-23:59:59 hodin)
- Funkce časování hudebního ocenění
- Mód hudebního ocenění
- Dynamická projekce barevné hvězdné oblohy doprovázené hudebními rytmy
- Funkce podsvícení

Mód času:

Pokud je produkt napájen, čas zpočátku ukazuje 12:00 AM ve 12 hodinovém systému a počáteční čas je 1. Leden (počáteční rok je 2010), hodnota teploty je zobrazena ve stupních Celsia a funkce zahrnující budík a zdřímnutí jsou vypnuty.

Nastavení času, data, měsíce a roku:

1. V módu času zmáčkněte tlačítko SET pro přístup do nastavení času a hodiny začnou blikat. Zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN přizpůsobíte čas a opakovaným zmáčknutím tlačítka SET a tlačítko UP nebo DOWN přizpůsobíte minuty, rok, měsíc a datum před návratem na normální zobrazení času (den v týdnu se může změnit automaticky vzhledem k nastavenému datu).
2. V módu nastavení, zmáčkněte jedenkrát tlačítko Mode, nebo nemačkejte žádné tlačítko po dobu jedné minuty pro opuštění nastavení.

Přepínání mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým módem:

V módu času zmáčkněte tlačítko UP pro přepnutí mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým módem.

Funkce budíku a zdřímnutí:

1. V normálním módu času, zmáčkněte tlačítko MODE pro přístup k funkci budíku, se zobrazením ALARM. Zmáčkněte tlačítko DOWN pro zapnutí funkci budíku a zdřímnutí a zmáčkněte jej znovu pro vypnutí funkcí, zobrazené značky ((·)) pro budík a Zz pro zdřímnutí. V normálním módu času, žádná značka budíku nebo zdřímnutí indikuje, že byly tyto funkce vypnuty. V případě že značky budíku a zdřímnutí nebyly zapnuty, budík nebude zvonit při dosažení nastaveného času, funkce zdřímnutí není dostupná. Pokud je funkce vyžadována značka budíku a zdřímnutí musí být zapnuty zároveň.
2. V módu budíku, zmáčkněte tlačítko SET a hodiny budíku začnou blikat. Zmáčkněte tlačítko UP nebo DOWN pro upravení nahoru nebo dolů, poté zmáčkněte tlačítko SET a tlačítko UP nebo DOWN pro upravení minut, interval pro zdřímnutí a zvolte zvuk budíku (První je zvuk vlny moře, druhý je zvuk bublin, třetí je motorka, čtvrtý je opětovné puštění všech předchozích, od pátého do devátého jsou skladby klasické hudby a poslední je opětovné puštění 5 - 9). Po úpravě zmáčkněte tlačítko MODE dvakrát pro návrat do módu času.
3. Až budík dosáhne nastaveného času, barevné světlo se zapne po dobu 8 sekund. Poté začnou hrát akordy/přírodní zvuky a zobrazí se obrázek barevné hvězdné oblohy se změnou hudebních rytmů a zastaví se automaticky po dvou minutách. Pokud zvoní alarm, zmáčkněte jakékoliv tlačítko pro zastavení alarmu. Pokud je funkce zdřímnutí zapnuta, akordy/zvuky přírody se zapnou při dosažení přednastaveného intervalu zdřímnutí a zastaví se automaticky po jedné minutě. Ve stavu zvonícího alarmu nebo zdřímnutí, zmáčkněte dvakrát tlačítko SET pro zastavení budíku nebo zdřímnutí.



Mód časovače:

1. V módu času, zmáčkněte dvakrát tlačítko Mode pro přístup k módu odpočtu, výchozí zobrazení času je 23:59:59.
2. V časovacím módu, zmáčkněte tlačítko SET a hodiny začnou blikat. Zmáčknutím tlačítek UP nebo DOWN pro úpravu času nahoru nebo dolů, zmáčknutím tlačítka SET opakovaně a tlačítek UP nebo DOWN pro úpravu minut a sekund podle pořadí a nakonec zmáčkněte tlačítko SET pro potvrzení.
3. Po dokončení nastavení výše, zmáčkněte tlačítko UP pro zahájení časování a číslo nastavených sekund se začne odečítat. Když časovač dosáhne 0 sekund, nastavený počet minut se začne odečítat, po dosažení 0 se začne odečítat počet nastavených hodin. Pokud časovač dosáhne 00:00:00, začne hrát zvuk DiDiDi po dobu jedné minuty. V průběhu časování, zmáčknutí tlačítka UP časování pozastaví.
4. Rozsah nastavení: 0-23 pro hodiny, 0-59 pro minuty a 0-59 pro sekundy.
5. Ve stavu nastavení, zmáčkněte tlačítko MODE pro návrat do módu času.

Mód teploměru:

Zobrazení současně okolní teploty. V módu zobrazení času, zmáčkněte tlačítko DOWN pro přepnutí mezi Celsiovou teplotou a Fahrenheitovou teplotou.

Normální rozsah měření: 0°C-50°C(32°F-122°F). V případě rozšíření rozsahu měření, Lo je zobrazeno pod 0°C a Hi je zobrazeno teploty nad 50°C, indikace přesažení měřeného rozsahu.

Funkce podsvícení

Podsvícení se automaticky vypne po 8 sekundách od zmáčknutí tlačítka

Funkce časovaného hudebního ocenění

V jakémkoliv stavu, zmáčkněte tlačítko TIME pro nastavení času pro hudební ocenění, počátek čas je 10 minut.

Zmáčkněte tlačítko znovu pro zvolení 20/30/40/50/60 minut.

Mód hudebního ocenění

V jakémkoliv módu zmáčkněte SOUND pro vstup do demonstračního módu a začnou hrát akordy/zvuky přírody a barevná lampa zobrazí obrázek barevné hvězdné oblohy se změnou hudebních rytmů a časovač začne podle přednastaveného času pro čas hudebního ocenění. Až čas vyprší, zvuk a světlo se zastaví automaticky. V průběhu hudebního ocenění, zmáčkněte tlačítko UP pro zvolení předchozí skladby a zmáčknutím tlačítka down pro zvolení další skladby. 10 skladeb pro zvolení (První je zvuk vlny moře, druhý je zvuk bublin, třetí je motorka, čtvrtý je opětovné puštění všech předchozích, od pátého do devátého jsou skladby klasické hudby a poslední je opětovné puštění 5 - 9).

Zdroj napájení a výměna baterií

3 kusy AAA 1,5V baterií jsou použity pro napájení tohoto produktu. V případě, že je produkt používán po dlouhou dobu, displej/světlo je slabé, zvuku chybí přesnost, zobrazuje se že schází napájení a potřebuje být vyměněno. Odstraňte když baterií a vyměňte staré baterie za 3 nové AAA 1,5V baterie správně a poté nasadte kryt baterií.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.