

Simply Superior - návod k obsluze

Simply Superior je jednoduchý dálkový ovladač, který se naučí jakoukoliv funkci z originálního ovladače, tj. na kterékoliv tlačítko lze nahrát jakoukoliv funkci z originálního ovladače nebo i různých ovladačů.

Simply Superior může ovládat dvě různá zařízení, např. TV v obývacím pokoji a ložnici nebo TV a settopbox, přístroje mohou být různých značek.

Volba ovládaného přístroje se provádí tlačítky "A" nebo "B"

Zkušenost z praxe: Pokud je ovladač určený pro handicapovanou osobu a není potřeba ovládat dva přístroje, je vhodné naprogramovat stejné funkce na pozici "A" i "B" aby v případě náhodného AB přepnutí nepřestal ovladač fungovat

Proces učení dálkového ovladače

Krok 1

Stiskněte současně tlačítka "A" a "P+", podržte je dokud se nerozsvítí červená dioda napravo od tlačítka "A" (přibližně 5 sekund)

Krok 2

Položte originální ovladač a ovladač Simply na rovnou podložku, vysílacími diodami proti sobě ve vzdálenosti maximálně 10 cm

Krok 3

Na dálkovém ovladači Simply krátce stiskněte a uvolněte tlačítko které chcete naprogramovat. Dioda jednou blikne a zůstane rozsvícená.

Krok 4

Na originálním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko které chcete uložit do paměti a podržte ho dokud dioda na ovladači Simply třikrát rychle neblikne a poté zůstane rozsvícená.

Krok 5

Pro naučení dalších tlačítek opakujte kroky 3 a 4 dokud nebudou naučeny všechny potřebné funkce.

Krok 6

Proces učení ukončíte stisknutím tlačítka "A" nebo se tak stane po cca 15 vteřinách nečinnosti

Krok 7

Chcete-li naprogramovat ovládání druhého přístroje, zopakujte celý proces s tím, že místo tlačítka "A" použijete tlačítko "B"

Video návod programování: <https://youtu.be/JoIYmdfiZHQ>