

# Budík s projektorem noční oblohy

## Návod k obsluze

Budík zobrazuje týden, čas (12 / 24 hod) a kalendář (2000 - 2099). Teplotu (Stupně Celsia / Fahrenheit), budík, spánek, odpočet (00:00:00 - 23:59:59 hod), projekce noční oblohy, podsvícení displeje. Napájení 3x AAA 1.5V baterií.

### **Režim času**

Při spuštění budíku se zobrazí 12:00 AM, 1 leden 2010, teplota v Celsiích, budík je vypnutý.

### **Nastavení času, měsíce a roku**

V režimu času stiskněte tlačítko SET k nastavení času. Tlačítka UP a DOWN nastavte požadovaný čas. Tlačítkem SET potvrdíte volbu. K opuštění nastavení času stiskněte tlačítko MODE nebo počkejte minutu.

### **Přepnutí mezi 12 / 24 hod**

V režimu času, stiskněte tlačítko UP pro přepnutí zobrazení času.

### **Funkce budíku a spánku**

V režimu času stiskněte tlačítko MODE k nastavení budíku. Při zobrazení ALARM stiskněte tlačítko DOWN pro zapnutí/vypnutí budíku. ((( ● ))) Symbol budíku, Zz symbol spánku.

V režimu budíku stiskněte tlačítko SET. Tlačítka UP a DOWN nastavíte hodiny a minuty (výběr potvrdíte tlačítkem SET). Zvolit můžete z 5 režimů melodie budíku. Stisknutím tlačítka MODE 2x se vrátíte do režimu času.

Když se budík spustí, rozsvítí se na 8 sekund a začne hrát melodii. Automaticky se vypne za 2 minuty. Pro vypnutí budíku stačí stisknout jakékoliv tlačítko.

### **Funkce odpočtu**

V režimu času stiskněte tlačítko MODE 2x k nastavení odpočtu. Zobrazí se 23:59:59. Následně stiskněte SET a UP nebo DOWN. Pro potvrzení výběru stiskněte opět SET. Po nastavení odpočtu stiskněte tlačítko UP, aby se spustil odpočet. Po skončení odpočtu začne budík pítat 1 minutu. Pro vrácení do režimu času stiskněte tlačítko MODE.

### **Funkce teploty**

V režimu času stiskněte tlačítko DOWN pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita. Rozsah je 0-50 °C a 32-122 °F.

### **Funkce podsvícení**

Po stisknutí tlačítka podsvícení se automaticky vypne po 8 sekundách.

### **Funkce hudby**

V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko SOUND pro ukázkou tónů. Stisknutím tlačítka UP a DOWN přepínáte mezi písničkami. Na výběr máte z 10 písniček při kterých bude budík svítit.